

KĀ ZINĀT, CIK DAUDZ AUDUMA JĀIEGĀDĀJAS, LAI DARINĀTU JAUNU TĒRPU ATBILSTOŠI SAVĀM IECERĒM?



Kā zināt, cik daudz auduma jāiegādājas, lai darinātu jaunu tērpu atbilstoši savām iecerēm?

Lai iecerētajam tērpa modelim iegādātos pietiekamu auduma apjomu, jāņem vērā vairāki faktori:

- individuālie auguma parametri;
- izvēlētajam modeļa īpatnības;
- auduma raksta,
- sastāva un faktūras īpašības;
- auduma izmantojamais platums.

Ja jauno tērpu darināsi pie meistara, tad vislabāk uzreiz pajautāt profesionālu padomu, cik daudz auduma Jūsu iecerei nepieciešams, ņemot vērā visus iepriekš minētos faktoros. Ja esat iecerējuši tērpu darināt mājās, izmantojot piegrieztnes, ko piedāvā kāds specializētais preses izdevums, tad ļoti iespējams, ka turpat atradīsiet arī norādes par Jūsu izvēlētajam modelim nepieciešamo auduma daudzumu pie dažādiem auduma platumiem, u.c. īpatnībām. Šāda informācija atrodama, piemēram, žurnāla “Burda” piedāvājumā.

Savukārt, ja Jums pagaidām ir tikai iecere, bet par pārējo domāsi vēlāk, tad varat izmantot samērā vienkāršotu formulu, kā izrēķināt nepieciešamo auduma daudzumu. Šis aprēķins attiecināms uz audumiem, kuru platums

ir robežās no vismaz 135 cm līdz 150 cm, un vairāk, jeb tā saucamais “dubultplatais” audums. Svarīgākais, kas jāņem vērā pie šāda aprēķina ir tas, ka audumam jābūt vismaz par 20 cm platākam kā Jūsu auguma lielākais apkārtmērs (parasti gurnu vai krūšu apkārtmērs). Attiecībā uz audumiem, kuru platums ir 100 –130 cm, tērpam vajadzīgais daudzums jāaprēķina gandrīz dubultā. Zemāk minētie aprēķini lielākoties attiecināmi uz S-L izmēriem.

Ja vēlaties izmantot šo vienkāršāko auduma daudzuma noteikšanas veidu, tad ņemiet vērā, ka:

- **Taisnai vai nedaudz trapecveidīgas formas kleitai nepieciešamo daudzumu nosaka šādi = kleitas pilns garums (no pleca līdz lejas malai) + pieskaita piedurknes garumu + vismaz 10 cm garuma regulēšanai;**
- **Kupliem vai ieloču svārkkiem to garums būs jāreizina ar 2 vai pat 3 (te gan būtiski uzreiz zināt svārku garumu un arī kuplumu, jo tas ietekmē vajadzīgo daudzumu).**
- **Taisnas bikses = bikšu garums + 20 cm;**
- **Kostīmam ar taisniem svārkkiem = svārku pilns garums + žaketes vai kardiganjakas garums + piedurknes garums + aptuveni 20 cm;**

Sarežģītāka piegriezuma modeļiem, kā arī volāniem un drapējumiem, daudzslāņainiem apģērbiem, utt. nepieciešamais auduma daudzums jāaprēķina individuāli, vadoties pēc visiem nepieciešamajiem parametriem. Pērkot audumu, noteikti vajadzētu vērēt uzmanību uz raksta specifiku – vai tas ir vienā virzienā, vai tas jāaskaņo, utt. Jo tas var nozīmēt, ka raksta saskaņošanas nolūkos, daudzumam jāpieskaita lielāka rezerve. Tāpat svarīgi zināt, ka dažiem audumiem svarīgi ievērot arī raksta vai uzkārsma virzienu, kas nozīmē, ka auduma daudzumam jābūt pietiekamam, lai visas detaļas izvietotu vienā

virzienā. Taču, protams, kā labāko metodi mēs iesakām individuāli precizēt katram modelim vajadzīgo auduma daudzumu, lai nebūtu jāpiedzīvo vilšanos. Īpaši iesakām konsultēties ar kādu profesionāli, kad plānojat iegādāties audumu sarežģīta piegriezuma vakarkleitām vai, piemēram, līgavas kleitai. Nezinot, kāds tieši būs tērpa modelis un veikalā pasakot vien to, ka kleita būs gara, pastāv nopietns risks, ka iegādātais auduma daudzums beigās nebūs pietiekams un vēlāk ierobežos Jūsu iespējas izvēlēties sev tīkamu tērpa modeli.